07 / 功能一览表

型묵	臀部清洗	女性清洗	光净盾	超光盾	座圈加热	暖风烘干	着座感应	除臭	光感夜灯	瞬间加热	选位清洗	往复清洗	儿童清洗	按摩清洗	冷热 S P A	经期清洗	翻圈翻盖遥控器	挥手感应器
B2637G	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
B2657G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
B2679G	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2637GH	0	0	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
B2657GH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×
B2679GH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:"()"表示该机型配置此功能"()"表示该机型无此功能,功能以实物机器自带为准

扫码关注公众号,再也不怕丢说明书啦! 说明/安装/维修 一个公众号都搞定!



关注微信公众号 下方菜单栏点击[服务中心]--[使用攻略] 或 回复[使用攻略] 即可查看详细安装教程

08 / 产品参数

基本参数信息

产品名称	B26系列	B26GH系列
额定功率	1520W ^①	
最大功率	1650W ^②	
额定电压	220V~	
额定频率	50Hz	
进水水压范围	0.07Mpa-0.75M	ра
温水加热方式	即热式	
防水等级	IPX4	
便器用水量	6.4L	5.0L
水效等级	3级	2级
温水温度	四档(常温-最高	39°C±2°C)
暖风温度	四档(常温-最高	50°C±5°C)
座圈温度	四档(常温-最高	39°C±2°C)
	l .	

执行标准:GB4706.1 GB4706.53 GB25502

注:①环境温度20°C,入水温度10-11°C,入水动压0.2Mpa,便圈温度(高),水温(高), 清洗流量(高),洗净水从女性清洗口开始喷出到结束时所测得的积分功率。 ② 入水温度5°C,入水动压0.2Mpa,便圈温度(高),水温(高),水压(高),冲洗测得的最大功率。

产品环保信息

				有害物	质		
Ī	部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
	电路板	×	0	0	0	0	0
	塑料件	0	0	0	0	×	×
	电 机	×	0	0	×	0	0
[]	其他附件	×	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

O表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定限量要求以下。 X表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。 (表中标有"X"的所有部件都符合欧盟RoHS指令,或因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质代替)

水效

本坐便器水效等级依照GB25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》中4.2.2 规定进行评价。4.2.2 各等级坐便器的用水量应符合表1的规定。

|--|

	坐便器水效等级	1级	2级	3级
	坐便器平均用水量	≪4.0	≤5.0	≪6.4
	双冲坐便器全冲用水量	≤5.0	≤6.0	≤8.0
()	注:每个水效等级中双冲坐便器	的半冲平均用水量不	大于其全冲用水量最	

单位为升

坐便器水效标识见坐便器水箱正面本体上部,一体式智能坐便器和冲水阀式坐便器水效标识见 便器底座正面。



智能坐便器使用说明

[B26系列一体机]

扫码关注公众号,再也不怕丢说明书啦! 说明/安装/维修 一个公众号都搞定!

关注微信公众号 下方菜单栏点击[服务中心]--[使用攻略] 或 回复[使用攻略] 即可查看详细安装教程



09 / 保修

保修说明

用户自购买之日起,保修期限内正确使用而发生的故障,可凭本证和有效发票至所在地产品售后服务中心进行维修或要求上门维修服务。

Http://www.bianjiebao.com

地址:浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业园区A7幢

即使在保修范围内,属下列情况的,需酌情收取修理费用(材料费用及人工费用)。

- 1、不能出示保修证和购买有效发票的情况下。
- 2、未按使用手册告知的使用注意事项造成的故障。
- 3、自行拆卸、修理、改装所造成的故障和损坏。
- 4、由于不可抗力等外部原因造成的故障和损坏。
- 5、由于运输、搬卸、挤压等造成的损坏。

对于超过保修期产品的维修及保障,按标准收取上门费、人工费及材料费。如有不清楚的地方,请向最近的产品售后服务中心或产品制定分销商咨询。

本公司售后服务人员上门服务必须出示上岗证,否则顾客可以拒绝服务或举报。

本保修证遗失不补,请妥善保管。

浙江星星便洁宝有限公司

维修热线: 400-601-7098

保修期限:壹年

延长保修期

- 微信扫描二维码;关注'星星便洁宝智能卫浴'微信公众号;
- 公众号对话框输入'五年质保',并发送;
- 点击公众号推送,填写个人信息并提交;
- 完成。系统将自动生成顾客会员信息,为您延长保修期至五年。

故障报修

- 微信扫描二维码;关注'星星便洁宝智能卫浴'微信公众号;
- 下方菜单栏点击[服务中心]--[我要报修],或回复[维修]
- 填写相关信息,确认提交。
- 客服会尽快与您联系,预约维修时间。

JSB-B-02

01/注意事项

请按照下列指示操作使用产品,以免触电、损坏或发生火灾:

- 请勿将本产品置于易被水泼到或是湿度高的地方;在浴室内使用时,请保持良好的空气流通。
- 请勿将水、洗涤剂浇于产品或电源插头上。

- 请勿通过外部开关装置对产品进行供电,例如:定时器或者连接到由通用部件定时进行通、断的电路,会因限温装置误复位而产生危险。
- 禁止自行拆卸、修理、改造本产品。
- ① 使用本产品时,水压必须在0.07Mpa-0.75Mpa范围内;请勿使用自来水以外的水源,否则可能导致皮肤感染或产品故障。
- 产品漏水时,请关闭进水角阀。
- 请勿在0°C及以下环境中使用;0°C以下环境请将产品中的水排出,防止 冻裂;冻结会造成进水软管及产品内部破坏,导致产品漏水。
- ↑ 请使用随器具附带的新软管组件,旧软管组件不能重复利用;请勿令进水管扭曲、破损;软管弯折角度不可超过90°。

- ⚠ 请避免阳光直晒,否则可能会导致产品本体变色,工作不正常。
- 请勿将小便淋于产品本体或喷头上,否则可能会引起故障;请勿用手指或其它物品堵塞温风吹出口,否则可能导致烫伤、触电或配件烧毁。
- 请勿将香烟等燃烧物接近产品或投入产品内;请勿用坐便器冲洗除大、 小便及手纸之外的东西,否则可能导致坐便器堵塞,污水外溢。
- 请勿在座圈上使用布套、垫子,否则会导致着座感应不良。
- ⚠ 产品漏水、冒烟、产品温度异常高、产品异响、异味时,请拔去电源插头, 关闭进水角阀。
- 保养时可使用中性厨房清洗剂,请勿使用厕所用的清洗剂、住宅用的清洗剂、挥发剂、香蕉水等。
- 请勿用力关闭座盖和座圈;翻关座盖、座圈过程中应避免有外物卡在盖、圈的运动轨道上;在座盖关闭时,请勿坐在座盖上,座盖打开时请勿靠在座盖上;请勿在座盖上放置重物,或站立在座盖上,不得重力撞击产品。
- 残障人士、身体感知缺陷、智力能力缺陷及经验常识缺乏人士(包括儿童)请在监护下使用本产品。请勿让儿童玩耍本产品。
- 应圈若与皮肤某处长时间接触,可能会造成低温灼烧,在使用坐便器时, 儿童、老人等不能自行将温度调解至合适程度的人、病人、残疾人等不能 自由行动的人、服用催眠药(如安眠药、感冒药等)深度饮酒、过度疲劳的 嗜睡人群,请将座圈温度调节在【低】或【关】。

02/遥控器使用说明

女性专用

着座状态时,按键开始进行'女性专用'功能。

该功能清洗时间为4分钟

按'洗净位置◀▶'键进行清洗位置调节;长按'▶'键能开/关往复清洗功能; 按'洗净压力+='键进行水压调节;长按'+'键开/关按摩清洗功能; 按'水温 + ='键进行水温温度调节。

着座状态时,按键开始进行'暖风'功能。

暖风功能为4分钟;暖风功能启动时,除臭功能自动停止;暖风功能关闭后, 除臭功能自动恢复启动;

功能开启后,再次按下此键可调节风温,风温调节范围为0-3档(0档为常温), 按键上方的指示灯条显示当前设置的档位;指示灯条全部熄灭时,为0档。

臀部清洗

着座状态时,按键开始进行'臀部清洗'功能。

该功能清洗时间为4分钟

按'洗净位置 ▶'键进行清洗位置调节;长按'▶'键能开/关往复清洗功能; 按'洗净压力士一'键进行水压调节;长按'士'键开/关闭按摩清洗功能; 按'水温 = '键进行水温温度调节。

儿童清洗

着座状态时,按键开始进行'儿童清洗'功能。

该功能清洗时间为4分钟,并保持中档水温、低档水压、管位最前档的状态。 注意:为了保证安全,开启该功能后,水温、水压、管位、按摩、往复均不可调节; B2679GH/B2679G机型长按此键可开启'节能'模式(详见'节能'功能介绍)。

在使用产品时,按一下此键,产品会进行一次陶瓷冲水。

在清洗、暖风功能开启时此功能不可用。

长按此键3秒以上,可开启/关闭'智冲'模式;'智冲'模式开启时,'智冲'指示灯点 亮;着座使用超过10秒,离座5秒后,产品会自动进行一次陶瓷冲水。

经期特护

着座状态时,按键开始进行'经期特护'功能。 该功能清洗时间为4分钟,并保持高档水温状态。

按'洗净位置 ◀ ▶'键进行清洗位置调节;长按'▶'键开/关往复清洗功能; 按'洗净压力士一'键进行水压调节;长按'+'键开/关按摩清洗功能。 B2679G/B2679GH机型长按此键可开启/关闭'夜灯'功能。

停止/待机

用于停止整机正在运行的功能。

未着座时,长按停止键5秒以上,进入待机模式;所有功能关闭,指示灯熄灭, 再次长按停止键5秒以上,退出待机模式,所有功能恢复。

座温

用于调节座圈温度。

座温调节范围为 0-3档 (0档时座温不加热);按键上方的指示灯条会显示当 前档位,当指示灯条全部熄灭时,为0档不加热。

水温

用于调节水温温度。

水温温度调节范围为 0-3档 (0档时水温不加热);按键上方指示灯显示当前 水温档位;可按'♣━'键进行水温调节;长按'♣'键可开启冷热SPA功能。

03/遥控器使用说明

往复清洗

长按'清洗位置▶'键可开启往复清洗功能。

此功能仅在清洗功能打开时才能使用(儿童清洗除外),开启后,清洗管在 当前管位位置基础上做小范围往复运动。

洗净压力

用于水压调节,水压调节范围为低-中-高三档;按键上方指示灯显示当前档位; 可按'♣━'键进行洗净压力调节;长按'♣'键可开启按摩清洗功能。

按摩清洗

长按'洗净压力 ♣'键可开启按摩清洗功能。

此功能仅在清洗功能打开时才能使用(儿童清洗、冷热SPA除外),开启后,清 洗水压自动进行强弱变化,以达到按摩效果(低档水压时无此功能)。

洗净位置

用于调节清洗管的位置,三档可调;按键上方指示灯会显示当前设置的档位。 可按'◀▶'键进行洗净位置调节;

长按'▶'键能开/关往复清洗功能。

冷热SPA

长按'水温 ♣'键可开启冷热SPA功能。

该功能清洗周期为4分钟,交替喷出温水与常温水,达到冷热交替按摩的效果。 按 '洗净位置 ◀ ▶' 键进行清洗位置调节;长按'▶'键开/关往复清洗功能; 按'洗净压力 + 一'键能进行水压调节。

用于开启/关闭夜灯功能;开启10分钟后根据房间亮度,自动点亮或熄灭。 B2679G/B2679GH机型长按'经期特护'键2秒可开启/关闭夜灯功能。

节能环保

用于开启/关闭节能模式;开启时,机器上节能指示灯点亮。 开启后,着座时节能模式自动解除,离座10分钟后自动恢复到节能模式。 B2679G/B2679GH机型长按'儿童清洗'键2秒可开启/关闭节能环保功能。

此功能仅限B2679G/B2679GH,未着座时,按下此键可以自动开闭座盖。

此功能仅限B2679G/B2679GH,未着座时,按下此键可以自动开闭座圈。

喷口自洁

未着座时,长按'臀部清洗'键3秒以上,可开启喷口自洁功能;开启后,清洗 管会伸出,此时可用柔软的湿毛巾或者柔软的刷子对清洗管进行清洁。

待机模式

离座未进行任何功能40分钟以上,整机自动进入待机模式;进入待机模式时, 其他功能指示灯全部熄灭,只有电源指示灯红色点亮;使用遥控器或着座使 用坐便器可自动解除待机模式,全部指示灯恢复到待机前的状态。

04 / 功能使用说明

挥手感应器使用说明

使用时,用手匀速挥过传感器正面,智能坐便器发出"嘀" 的一声后,将进行一次陶瓷冲水。 清洗、烘干功能开启时此功能不可使用。 (仅B2679G/B2679GH) 感知距离:小干10cm

指示灯说明

- ① 电源:指示电源开/关;
- ② 节能:指示灯亮时,整机处干节能状态; ③ 座温:指示灯亮时,座温设定在加热档位;
- ④ 智冲:指示灯亮时,已处于智能冲水模式;
- ⑤ 超光盾:指示灯亮时,已启动超光盾功能。



冲水按钮说明

此键仅限停电或产品无电源时用干紧急冲水。 用户可通过此按钮进行手动陶瓷底部冲水(无裙边冲洗)。 注意:按此按钮冲水时,请用力按到底。



旋钮开关说明

产品本体侧面设有旋钮开关,可通过旋钮开关打开清洗、烘干功能。 未着座时, 逆时针旋转旋钮开关一次, 可进行一次陶瓷冲水。

一键全自动(女):女性专用+烘干功能。



烘干:着座时,中间长按2秒以上,开启暖风烘干(中档风温); 停止:中间轻按一下,停止功能。

着座时,顺时针旋转一次,开启一键全自动(女); 清洗时再顺时针旋转一次,开启一键全自动(女)往复清洗模式。 未着座时,顺时针旋转按住7秒以上,可开/关自动除臭模式。 切换成功后蓝灯闪烁3次作为提示,3次闪烁结束后恢复到白灯。 自动除臭模式开启时,着座/离座能自动开启/关闭除臭功能。



一键全自动(男):臀部清洗功能+烘干功能。 着座时, 逆时针旋转一次, 开启一键全自动(男); 在清洗时再 逆时针旋转一次,开启一键全自动(男)往复清洗模式。


注意:

一键全自动(男)、一键全自动(女)功能开启时,水压、管位定在中档,水温定在中档,烘干

05/翻圈翻盖效果调节说明

安装地面有斜度时可能造成翻圈翻盖效果不佳,此时可用通过以下方式进行调节: 注:上电后请在人离座状态下进行调节,调节办法可重复操作。

翻圈/翻盖力度偏小需要加大时调整步骤:







1.按图示方向逆时针将旋钮转到底并保持不动。 注:请确认旋钮开关转到底并保持不动,否则可能造成调节失败。

2.①保持步骤1的状态下,按遥控器的翻盖按键可以增大翻盖力, 听到产品发出"嘀"的一声代表调试成功。 ②保持步骤1的状态下,按遥控器的翻圈按键可以增大翻圈力, 听到产品发出"嘀"的一声代表调试成功。

翻圈/翻盖力度偏大需要减小时调整步骤:





1.按图示方向逆时针将旋钮转到底并保持不动。 注:请确认旋钮开关转到底并保持不动,否则可能造成调节失败。

2.①保持步骤1的状态下,按遥控器的翻盖按键可以减小翻盖力, 听到产品发出"嘀"的一声代表调试成功。 ②保持步骤1的状态下,按遥控器的翻圈按键可以减小翻圈力 听到产品发出"嘀"的一声代表调试成功。

06 / 保修回执

以下回执是保修重要依据,请勿自行撕下。

商品型号:	X°	经销商:	购机时间:		
机身号码:		用户姓名:	联系电话:		
购机时间:		住址:			
维修时间:		服务类型:上门服务 送修 送	维修时间:		
维修人员:		服务网点:	维修人员:		保修结算3
维修内容:		故障内容:	故障原因:		
		维修内容:			
		1867-10 AZ 777 .		田 克 炼 南。	
		整机条码:		用户签字:	
商品型号:	X°	经销商:	购机时间:		ĺ
机身号码:		用户姓名:	联系电话:		
购机时间:		住址:			
维修时间:		服务类型:上门服务 送修	维修时间:		
维修人员:		服务网点:	维修人员:		保修结算2
维修内容:		故障内容:	故障原因:		
		维修内容:			
		歩 + 11 々 7 □・		田 古 体 宁 ·	
		整机条码:		用户签字:	·····>
商品型号:	×°	整机条码:	购机时间:	用户签字:	>
商品型号:	ÿ°		购机时间: 联系电话:	用户签字:	>
PHILE J.	×	经销商:		用户签字:	·····>
机身号码:		经销商:		用户签字:	>
机身号码: 购机时间:	Ž.	经销商: 用户姓名: 住址:	联系电话:	用户签字:	(保修结算1)
机身号码: 购机时间: 维修时间:	×	经销商: 用户姓名: 住址: 服务类型:上门服务 送修	联系电话: 维修时间:	用户签字:	(保修结算1)
机身号码: 购机时间: 维修时间: 维修人员:	X	经销商: 用户姓名: 住址: 服务类型:上门服务 送修 服务网点:	联系电话: 维修时间: 维修人员:	用户签字:	(保修结算1)
机身号码: 购机时间: 维修时间: 维修人员:		经销商: 用户姓名: 住址: 服务类型:上门服务	联系电话: 维修时间: 维修人员:	用户签字:	(保修结算1)
机身号码: 购机时间: 维修时间: 维修人员:	*	经销商: 用户姓名: 住址: 服务类型:上门服务 送修 服务网点: 故障内容:	联系电话: 维修时间: 维修人员:		(保修结算1)
机身号码: 购机时间: 维修时间: 维修人员: 维修内容:		经销商: 用户姓名: 住址: 服务类型:上门服务	联系电话: 维修时间: 维修人员:		保修结算1
机身号码: 购机时间: 维修时间: 维修人员: 维修内容:		经销商: 用户姓名: 住址: 服务类型:上门服务 □ 送修 □ 服务网点: 故障内容: 维修内容:	联系电话: 维修时间: 维修人员: 故障原因:		保修结算1
机身号码: 购机时间: 维修时间: 维修人员: 维修内容: 商品型号: 机身号码:		经销商: 用户姓名: 住址: 服务类型:上门服务□ 送修□ 服务网点: 故障内容: 维修内容: 整机条码:	联系电话: 维修时间: 维修人员: 故障原因: 购机时间:		············›
机身号码: 购机时间: 维修时间: 维修人员: 维修内容:		经销商: 用户姓名: 住址: 服务类型:上门服务□ 送修□ 服务网点: 故障内容: 维修内容: 整机条码: 经销商: 安装网点:	联系电话: 维修时间: 维修人员: 故障原因: 购机时间:		(保修结算1)
机身号码: 购机时间: 维修时间: 维修人员: 维修内容: 商品型号: 机身号码:		经销商: 用户姓名: 住址: 服务类型:上门服务□ 送修□ 服务网点: 故障内容: 维修内容: 整机条码: 经销商: 安装人员:	联系电话: 维修时间: 维修 人员: 故障原因: 购机时间: 安装时间:		············›

整机条码:

用户签字: