

01 / 注意事项

- 请按照下列指示操作使用产品，以免触电、损坏或发生火灾：
- 禁止将本产品置于易被水泼到或是湿度高的地方。在浴室内使用时，请保持良好的空气流通。
 - 禁止将水洗涤剂浇于产品或电源插头上。
 - 禁止用湿手插拔电源插头。禁止使用过松或有故障的插座。禁止损伤、加热、强行弯曲、卷曲打捆、拉拽电源线，禁止将重物置于电源线上。电源线插座必须有效连接地线。请把电源插头插入220V~50Hz、10A以上(含)、有效接地的插座。
 - 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
 - 禁止通过外部开关装置对产品进行供电，例如：定时器或者连接到由通用部件定时进行通/断的电路，会因限温装置误复位而产生危险。
 - 禁止自行拆卸、修理、改造本产品。
 - 使用本产品时，水压必须在0.07Mpa-0.75Mpa，范围内。
 - 禁止使用自来水以外的水源。否则可能导致皮肤感染或产品故障。
 - 产品漏水时或长期不使用时，必须关闭进水角阀。
 - 禁止在0°C及以下环境中使用，防止产品冻裂。冻结会造成进水软管及产品内部破坏，导致产品漏水。
 - 必须使用随器具附带的新软管组件，旧软管组件不能重复利用。请勿令进水管扭曲、破损。软管弯折角度不可超过90°。

02 / 遥控器/侧面按键使用说明

臀部清洗

着座状态时，按键开始进行‘臀部清洗’功能；
即热机型该功能清洗时间为4分钟，储热机型该功能清洗时间为1分钟；
按‘往复清洗’键开/关往复清洗功能，BA737G再次按下‘臀部清洗’键开/关往复清洗功能；
按‘按摩清洗’键开/关按摩功能；
按‘遥控器‘管位’键或侧面按键板‘选位’键进行清洗位置调节；
按‘水温’键进行水温温度调节；
按遥控器‘+/-’或侧面按键板‘水压’键进行水压调节。

即热机型在冬季时，待机状态下，长按此键7秒以上，在‘滴’声后放开，可提高体验舒适度。

女性专用

着座状态时，按键开始进行‘女性专用’功能；
即热机型该功能清洗时间为4分钟，储热机型该功能清洗时间为1分钟；
按‘往复清洗’键开/关往复清洗功能，BA737G再次按下‘女性专用键’键开/关‘往复清洗’功能；
按‘按摩清洗’键开/关按摩功能；
按‘遥控器‘管位’键或侧面按键板‘选位’键进行清洗位置调节；
按‘水温’键进行水温温度调节；
按遥控器‘+/-’或侧面按键板‘水压’键进行水压调节。

停止

用于停止整机正在运行的功能；
侧面操作面板：未坐着时按住‘停止’键5秒以上，可关闭整机电源，再次按住此键5秒以上可重新接通电源。

儿童清洗

着座状态时，按键开始进行‘儿童清洗’功能；
该功能清洗时间为4分钟(储热机型为1分钟)，并保持中档水温、低档水压、管位最前档的状态；
注意：为了保证安全，开启该功能后，水温、水压、管位、按摩、往复均不可调节。

烘干

着座状态时，按键开始进行‘烘干’功能；
烘干功能为4分钟；
开启时可按遥控器‘+/-’键或侧面按键板‘风温’键进行风温调节。
烘干功能启动时，除臭功能自动停止；烘干功能关闭后，除臭功能恢复启动。

03 / 遥控器/侧面按键使用说明

按摩

此功能仅在清洗功能打开时才能使用(冷热SPA、儿童清洗除外)，开启后，清洗水压自动进行强弱变化，以达到按摩效果(低档水压时无此功能)。再次按下此键，可停止‘按摩’功能。

往复清洗

此功能仅在清洗功能打开时才能使用(儿童清洗除外)，开启后，清洗管在当前管位位置基础上做小范围往复运动。BA737G在清洗过程中再次按下清洗功能键，即可开启往复清洗模式。

冷热SPA

着座状态时，按键开始进行‘冷热SPA’功能。
该功能清洗周期为4分钟，交替喷出温水与常温水，达到冷热交替按摩的效果。

按遥控器‘管位’键或侧面按键板‘选位’键进行清洗位置调节；
按遥控器‘+/-’键或侧面按键板‘水压’键进行水压调节；
按侧面按键板‘往复清洗’键可开启/关闭往复清洗模式。
BA737G再次按下遥控器‘冷热SPA’键即可开启往复模式。

经期特护

着座状态时，按键开始进行‘经期特护’功能；
该功能清洗时间为4分钟，并保持高档水温状态；

按遥控器‘管位’键或侧面按键板‘选位’键进行清洗位置调节；
按遥控器‘+/-’键或侧面按键板‘水压’键进行水压调节；
按侧面按键板‘往复清洗’键可开启/关闭往复清洗模式；
按‘按摩清洗’键开/关按摩功能；
BA737G再次按下遥控器‘经期特护’键即可开启往复模式。

座温

用于调节座圈温度；
座温调节范围为0-3档(0档时座温不加热)。每按一下升高一档，档位指示灯显示当前档位。当指示灯全部熄灭时，为0档不加热。

水温

用于调节水温温度；
水温调节范围为0-3档(0档时水温不加热)。每按一下升高一档，指示灯显示当前档位。当指示灯全部熄灭时，为0档不加热。

04 / 遥控器/侧面按键使用说明

水压

在清洗模式时按‘水压’或遥控器‘+/-’键进行水压调节，水压调节范围为1-3档。

风温

在烘干模式时按‘风温’或遥控器‘+/-’键进行风温调节，风温调节范围为0-3档(0档为常温)。

夜灯

用于开/关夜灯功能。打开时产品底部蓝色柔光灯会点亮。
BA737G机型为光感夜灯，开启10分钟后根据房间亮度，自动点亮或熄灭。

管位/选位

清洗功能开启时用于调节清洗管的位置，后-中-前三档可调。
可根据自身的体型来进行调节，此功能仅适用于：臀部清洗、女性专用、冷热SPA、经期清洗。

05 / 保修回执

以下回执是保修重要依据，请勿自行撕下。

商品型号:	经销商:	购机时间:
机身号码:	用户姓名:	联系电话:
购机时间:	住址:	
维修时间:	服务类型: 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修 <input type="checkbox"/>	维修时间:
维修人员:	维修网点:	维修人员:
维修内容:	故障原因:	
整机条码:	用户签字:	

商品型号:	经销商:	购机时间:
机身号码:	用户姓名:	联系电话:
购机时间:	住址:	
维修时间:	服务类型: 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修 <input type="checkbox"/>	维修时间:
维修人员:	维修网点:	维修人员:
维修内容:	故障原因:	
整机条码:	用户签字:	

商品型号:	经销商:	购机时间:
机身号码:	用户姓名:	联系电话:
购机时间:	住址:	
维修时间:	服务类型: 上门服务 <input type="checkbox"/> 送修 <input type="checkbox"/>	维修时间:
维修人员:	维修网点:	维修人员:
维修内容:	故障原因:	
整机条码:	用户签字:	

商品型号:	经销商:	购机时间:
机身号码:	安装网点:	安装时间:
购机时间:	安装人员:	
安装时间:	用户姓名:	联系电话:
安装人员:	住址:	
整机条码:	用户签字:	

保修结算3

保修结算2

保修结算1

安装结算

